

# 交換手順

★実際の交換は、商品付属の取扱説明書をよくお読みのうえ作業してください。  
★仕様は予告なく変更する場合があります。  
★品番の適合は適合リストをご覧ください。  
★純正品番及び価格は変更になる場合があります。  
必ず各販売店にお問い合わせください。

## サニー (B15前期)

■ 適合品番  
P202

やや難 5分

サニー(B15後期)	ウイングロード(前期)	ウイングロード(後期)	ウイングロードRider	X-TRAIL	X-TRAIL Rider	ブルーバードシルフィ	ADバン	ファーシアバン

◆全車標準 ウイングロードはフィルターの形状が異なる場合がありますが、問題なく使用できます。

グローブボックスを開き

左右のピンを引き抜く

フィルターのふたを取り

フィルター引き出す

## ムラーノ

■ 適合品番  
P202

やや難 5分

プレサージュ	プリメーラ	プリメーラワゴン

◆全車標準

グローブボックスの下側  
左右にあるピンを引き抜く

グローブボックスを外す

フィルターカバーを外す

フィルター引き出す

## セレナ

■ 適合品番  
P202

やや難 5分

セレナキタキツネ

◆全車標準 フィルターの形状が異なる場合がありますが、問題なく使用できます。

グローブボックス下側の  
ピンジビンを外す

グローブボックス内側の  
ストップバー・バーツをずらす

グローブボックスを外す

フィルターカバーを外し  
フィルターを引き出す

## セドリック (Y34)

■ 適合品番  
P202

やや難 5分

グロリア(Y34前期)	グロリア(Y34後期)	ガリューII(Y34)

◆全車標準 ミクロガードビュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なりますのでP206の装着は出来ません。

グローブボックスを開き

① 下側のツメ(3ヶ所)を手前へ外す  
② 上側のツメ(3ヶ所)を奥に押しながら  
③ カバー全体を下に引いて外す

フィルターを外し

フィルターを引き出す